

CityClipper™

*Mowing Made **Easy***
*Cortacésped **Manual***



INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIÓN

smart.

easy.

green.

CONGRATULATIONS!

You have just purchase a quality product with the highest tecnology developed by **RAZARSHARP**. This product was designed to work quickly and efficiently, providing total safety, at low cost. Safety measures should be followed to operate this equipment.

The safety measures stated in this manual do not cover all possible situations which may occur during usage.

The operator must be aware that good sense, attention, and precautions cannot be incorporated into the product, therefore caution should be taken when operating and servicing **RAZARSHARP** City Mower.



Attention!

Read all the instructions in this manual before operating the equipment. Always observe and follow the safety indications to prevent accidents and/or injuries.

Important Recommendations

RAZARSHARP manual lawn mowers are economical, practical and silent; ideal for small and medium size areas.

They are manufactured with resistant parts and materials, offering safety and versatility to the operator.

To get the most from the **RAZARSHARP** manual lawn mowers do follow the advice below:

- Carefully read the instructions contained in this Manual and keep it for occasional future reference.
- Before starting mowing the lawn, remove stones, pieces of glass, wood and/or metal from the lawn.

- Keep it away from children.
- Always mow the lawn in the same direction. Mowing will be uniform and it will prevent accidents.
- Never use a file to sharpen the fixed blade or those of the rotary cutter. A well-adjusted mower sharpens it self automatically.
- Store it in a dry place, protected from the weather.
- If you observe something different in the operation of you lawn mower, consult **RAZARSHARP** Service Dealer.

Features

- Folding handle
- Rotary blades
- Fixed blade or counter cutting blade
- Plastic wheels
- Plastic cylinders
- Weight: 16.5 lb (7.5 kg)
- Cutting range: 15 in (38 cm)

If you need maintenance and spare parts, get intouch with you local distributor or an authorized technical assistant.

In case of further difficulties, get in touch with:

RAZARSHARP Inc.

1380 Monroe Street NW#105
Washington, DC 20010
info@razarsharp.com
www.razarsharp.com

Operation / Adjustment

Your lawn mower has already been factory-set and tested. In case you need to reset it, follow the instructions below:

- Adjust the handle to the position ideal for operation.
- Rotor blades should touch the fixed blade in its entire area.
- Adjust cutting blade by turning screws clockwise. Keep it close to the rotary cutters.
- To adjust cutting height, pull the adjustment handle out of the side so that the pins can be removed, one by one, to the holes chosen on the side.

- 1 -** Remove stones, cans, pieces of glass and bigger branches before using lawn mower.



- 2 -** Keep it away from children.




- 3 -** Always mow the lawn in the same direction.



- 4 -** Never use a file to sharpen blades. If well-adjusted, they will sharpen themselves automatically.



- 5 -** Adjust the handle to the ideal position for operation. The adjustment of the cutting blade is made by turning screws clockwise so that they stay close to the rotary cutters.




- 6 -** To adjust cutting height, pull the adjustment handle out of the side so that pins can be removed one by one to the holes chosen on the side. This adjustment is made according to the height and amount of grass.



- 7 -** Frequently lubricate lawn mower with SAE 30 oil. Remove the cap from the wheel, the safety pin, the wheel and the ratchet gear. Pour some oil on the rotor axle and allow it to flow to the roller bearing. When assembling, do neither turn the ratchet pawl nor change the bearings from side to side.



- 8 -** To assure better performance and durability, store it in a dry place, protected from the weather, and clean it after use.



MAINTENANCE

Lubrication:

Frequently lubricate lawn mower with SAE 30 oil. Remove the cap from the wheel, the safety pin, the wheel and the ratchet gear. Pour some oil on the rotor axle and allow it to flow to the roller bearing. Do neither turn the ratchet pawl nor change the bearings from one side to the other. Reassemble.

NOTES

BIENVENIDO!

Muchas gracias por la adquisición de más un producto de calidad, desarrollado con la más alta tecnología **RAZARSHARP**. Este equipo va a proporcionarle rapidez y eficiencia en sus trabajos, con economía y total seguridad. Para eso, algunos cuidados especiales deben ser observados. Las instrucciones de seguridad presentadas en este manual son extremadamente importantes, pero no comprenden todas las posibles condiciones y situaciones que podrán ocurrir. El operador debe fijarse que prudencia, atención y cuidado no son factores que puedan ser incorporados al producto, pero son calidades que uno debe tener durante el manejo y al hacer el mantenimiento del equipo.



Atención!

Lea todas las instrucciones contenidas en este manual antes de operar el equipamiento, siempre observando las indicaciones de seguridad y siguiendo las instrucciones para prevenir accidentes y/o heridas.

Recomendaciones Importantes

Los cortacéspedes manuales **RAZARSHARP** son económicos, prácticos y silenciosos, propios para jardines de pequeñas y medianas dimensiones. Son fabricados con piezas y materiales resistentes, ofreciéndole seguridad y versatilidad al operador. Para sacar el máximo provecho de las ventajas del cortacésped manual **RAZARSHARP** es indispensable observar algunos cuidados:

- Lea atentamente las instrucciones contenidas en este Manual y guárdelo para eventuales consultas.
- Antes de iniciar el corte, retire piedras, añicos de vidrio y pedazos de madera y/o metal de su césped.

- Manténgalo lejos de los niños.
- Corte el césped siempre en el mismo sentido. El corte saldrá uniforme y sin peligro de accidentes.
- Nunca use lima para afilar la cuchilla fija o las del cortador rotativo. Un cortador bien regulado se afila automáticamente.
- Abríguelo en local seco y protegido de las intemperies.
- Percibiendo cualquier anomalía en el funcionamiento del cortacésped, consulte a la Asistencia Técnica **RAZARSHARP**.

Componentes

- Mango doblegable
- Cuchillas rotativas
- Cuchilla fija o contracuchilla
- Ruedas de plástico
- Rollos de plástico
- Peso: 7.5 kg
- Gama de corte: 38 cm

Si necesita mantenimiento y piezas de reposición, póngase en contacto con nuestro distribuidor local o asistente.

En el caso de dificultades adicionales, llame al:

RAZARSHARP Inc.

1380 Monroe Street NW#105
Washington, DC 20010
info@razarsharp.com
www.razarsharp.com

Funcionamiento / Reglaje

Su máquina ya fue reglada y probada en la fábrica. En el caso de que necesite regularla nuevamente, siga estas instrucciones:

- Ajuste el mango en la posición ideal para operarlo.
- Las láminas del rotor deben tocar la lámina fija en toda su extensión.
- El ajuste de la cuchilla de corte debe ser hecho girando los tornillos en el sentido de las agujas del reloj. Tenga el cuidado de ajustarlo para que quede bien próximo de los cortadores rotativos.
- Para regular el alto de corte, tire el brazo de ajuste hacia afuera de la lateral de modo que los pernos puedan ser removidos uno a uno para los agujeros escogidos de la lateral.
- Este ajuste es hecho de acuerdo con el alto y la cantidad de césped.

- 1 - Retire piedras, latas, añicos de vidrio y ramas gruesas antes de usarlo.




- 2 - Manténgalo lejos de los niños.




- 3 - Corte el césped siempre en el mismo sentido.




- 4 - Nunca use lima para afilar las cuchillas. Bien reguladas, se afilan automáticamente.



- 5 - Ajuste el mango en la posición ideal para operarlo. El ajuste de la cuchilla de corte es hecho girando los tornillos en el sentido de las agujas del reloj de modo que quede bien próximo de los cortadores rotativos.



- 6 - Para regular el alto de corte, tire el brazo de ajuste hacia afuera de la lateral de modo que los pernos puedan ser removidos uno a uno para los agujeros escogidos de la lateral. Este ajuste cambia de acuerdo con el alto y la cantidad de césped.



- 7 - Lubrique con frecuencia el cortador con aceite SAE 30. Saque el tapacubos, el perno de seguridad, la rueda y el engranaje trinquete. Deje correr un poco de aceite en el eje del rotor para que él escurra hasta el rodamiento. A la hora de montar, no gire la paleta del trinquete, ni cambie los engranajes de un lado al otro.



- 8 - Para garantizar mejor desempeño y durabilidad, abriguelo en local seco y protegido de las intemperies y haga una limpieza general después del uso.



MANUTENCIÓN

Lubricación:

Lubrique frecuentemente el cortador con aceite SAE 30. Saque el tapacubos, el perno de seguridad, la rueda y el engranaje trinquete. Deje correr un poco de aceite en el eje del rotor para que él escurra hasta el rodamiento. A la hora de montar, no gire la paleta del trinquete, ni cambie los engranajes de un lado al otro. Monte nuevamente.

NOTAS

Check out More Smart, Easy, Green products
brought to you by **RAZARSHARP**

Compruebe los nuevos eco productos, inteligentes y
prácticos presentados por **RAZARSHARP**



MINIMOWER
MINICORTACÉSPED



ORGANICSHREDDER
TRITURADOR DE
RESÍDUOS ORGÁNICOS



ULTRATRIMMER
ULTRA CORTACÉSPED



CITYCLIPPER
CORTACÉSPED MANUAL

WWW.RAZARSHARP.COM

RAZARSHARP

